

# 必ずお守りください 安全上のご注意

ガスこんろは正しい設置で、楽しい調理を

使用中は換気扇やレンジフードを回して必ず換気してください。

- ・換気をしないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれがあります。
- ・こんろ使用中は絶対にその場を離れないでください。離れるときは必ず火を消してください。

## 天ぷら油火災を防ぐために

天ぷら油の量が少ないと急激な温度上昇により発火しやすくなります。

油の量は200ml以上で調理してください。  
油の量が少ないと温度センサーが正しく働きにくくなります。



いちじるしい油汚れ、こげ、さび汚れ、異物などが付着したなべを使用して火災事故が発生しています。

図のようにいちじるしく汚れている場合は温度センサーが働かなくなるので、必ずお手入れしてください。使用前には、温度センサーの上面やなべ底の汚れ、異物の付着がないことを確認してください。



耐熱ガラスなべや土なべなどは天ぷら調理には使えません。

温度センサーが正しく働かず火災の原因になります。  
\* 使用するなべについては取扱説明書に詳しく説明しております。



## グリル火災を防ぐために

グリル庫内のお手入れ不足で火災事故が発生しています。

使用前はグリル庫内に食品くずやふきんなどを確認する。  
使用後および連続使用するときは、グリル受け皿・焼き網や下火カバーなどにたまつた油や食品くずは取り除いてください。



## 着衣着火への注意

使用中のなべのまわりは高温で危険です。

こんろの奥に手を伸ばすときはやけどに注意してください。また、服の袖などを近づけると火が移ることがあるので注意が必要です。

\* ガスこんろの上や周囲に燃えやすいもの  
(ペットボトル・調理油など)を置かないでください。



ご使用前に取扱説明書をよく読んで、正しく使用してください。



一般社団法人 日本ガス石油機器工業会